



1. Loch mit dem mitgeliefertem Pflock einschlagen
2. dann den Erdspeiß in das Loch stecken
3. anschließend den Erdspeiß mit dem Fuß in das Loch eintreten
4. dann einfach den Fackelstab mit dem Gummiring in den Erdspeiß stecken...fertig
5. über den Bügel können Sie den Erdspeiß wieder herausziehen